

Fotokvant FL-15 KIT комплект освещения

Спасибо, что приобрели высокотехнологичное устройство **Fotokvant**. Данный товар является технически сложным.

Правила безопасности

Во избежание повреждения устройства или причинения вреда внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием устройства. Сохраните данное руководство в доступном месте, на случай возникновения вопросов по эксплуатации в будущем.

Меры предосторожности

- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не пользуйтесь устройством в условиях дождя, тумана или повышенной влажности воздуха.
- Использование не оригинальных деталей или источников питания несоответствующей мощности может привести к повреждению устройства.
- Если вы заметили дым из устройства, либо оно перегрелось — немедленно выключите его, прекратите использование и отнесите его в магазин, либо в один из авторизованных сервисных центров.
- Не разбирать! В случае неисправности устройство или, входящие в комплект лампы, могут быть отремонтированы только квалифицированными специалистами. Если устройство повреждено или промокло, его нужно выключить и отнести в один из авторизованных сервисных центров.
- Хранить в местах недоступных для детей.
- Соблюдайте меры предосторожности при включении в сеть. В момент подключения к сети (включения вилки в розетку) рекомендуется перевести выключатели ламп в состояние «выключено».
- Перед установкой или выкручиванием ламп из прибора – отключите патрон от сети.
- Не подвергать воздействию открытого огня.
- Не подвергать патрон и лампы воздействию воды.

Уход за устройством

Для ухода за устройством используйте мягкую сухую безворсовую ткань.

Не использовать растворитель, бензин или спиртосодержащие моющие средства, т.к они могут повредить устройство.

Внимание!

- Не подвергайте органы зрения длительному воздействию устройства с близкого расстояния, когда прибор включен.
- Не закрывайте вентиляционное отверстие осветителя во избежание перегрева.
- Не устанавливайте осветитель рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами и жидкостями.
- Не устанавливайте осветитель там, где на него может попасть вода.

Спецификация устройства

Модель	Fotokvant FL-15
Количество ламп	12 штук
Максимальная мощность	450 Вт
Цветовая температура	5600K \pm 300K

Начало работы и регулировка света

Установите спицы софтбокса в патрон и натяните на них ткань зеркальной стороной внутрь.

Внимание!!! Лампы устанавливаются после сборки софтбокса!

Установите собранные софтбоксы на стойки на нужную высоту. Проверьте, чтобы все зажимы были в рабочем положении и четко фиксировали конструкцию. Установите лампы в патроны и закройте софтбокс белым рассеивателем.

Проверьте, чтобы все выключатели на патроны были в положении выключено «0».

Подключите шнур питания к сети 220-230 В 50 Гц.

Переведите выключатели в положение «I». Осветитель включен. Включая и выключая лампы добейтесь необходимой вам мощности освещения.



Комплектация

1. Патрон на 4 лампы – 3 шт.
2. Флуоресцентные лампы 45 Вт – 12 шт.
3. Софтбокс – 3 шт.
4. Стойка – 3 шт.
5. Перекладина – 1 шт.
6. Муфта для перекладки – 1 шт.
7. Система установки фона «ворота» - 1 шт.
8. Фон зеленый хромакей – 1 шт.
9. Сумка – 1 шт.

Питание

Сеть 220-230 В 50 Гц

Гарантия на прибор 1 год по предъявлению чека*.

**В случае утери чека, для получения гарантии, необходимо указать номер заказа.*