FOTOKVANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
«Стул режиссера / визажиста»

Стул режиссера (визажиста) изготовлен из древесины ясеня и выдерживает нагрузку до 150 кг. В собранном виде фиксируется металлической распоркой. Сиденье и спинка изготовлены из полиэстера. Благодаря своей конструкции он остается устойчивым даже на неровных поверхностях. В сложенном виде стул не занимает много места и удобен к транспортировке. Помимо съемок стул также может использоваться в повседневной жизни, как предмет интерьера.

Соблюдение данных советов позволит продлить жизнь Вашего изделия на долгое время, оставаясь при это в отличном виде:

- Использовать изделие в соответствии с его функциональным назначением;
- Не бросать;
- Беречь поверхность от механических повреждение, перегрузок и действия едких кислотных и щелочных веществ;
- Запрещается ставить мебель набок, перемещать стоячую мебель по полу;
- Категорически запрещается применять при чистке нашатырный спирт, щёлочи, хлорку, соду, кислоты, уксус, скипидар, ацетон, бензин и другие растворители, так как это может привести к порче изделия;
- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2 °С и не выше 40 °С, при относительной влажности воздуха 75-70%;
- Не допускается прямое воздействие солнечных лучей;
- Запрещается ставить горячие предметы на изделие, располагать изделие рядом с охлаждающими или нагревающими устройствами;
- Пытаться что-либо написать на поверхности изделия;
- Запрещается использование изделия на открытом воздухе — эксплуатация допускается только в помещении;
- Загрязнения рекомендуется удалять с помощью чистой, неокрашенной ткани с мягкими ворсом.

ВНИМАНИЕ!!! НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТУАЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРОНШТЕЙНЫ НЕ ФИКСИРОВАТЬ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ